

Verhalten bei Stromausfall:

1. Alle Sicherungen im Hauptverteiler ausschalten

2. Umschalten auf Notstrom

*Max gleichzeitig verfügbare Leistung am Notstromausgang:

GW8K (16 kW für 60 Sekunden); **GW10K** (16,5 kW für 60 Sekunden)

*Nur möglich, wenn die Batterie ausreichend geladen ist und die PV-Anlage ausreichend Leistung produziert



3. Die benötigten Sicherungen im Hauptverteiler einschalten

Bedenke: Weniger Stromverbrauch -> Notstrom länger verfügbar

Rück-Schalten auf Netzbetrieb:

1. **Kontrolle Stromzähler** des Energieversorgers

- Wenn dieser leuchtet, ist die Stromversorgung vom Netz wieder vorhanden

2. **Notstromschalter** auf NETZ zurückschalten.

3. **Kontrolle Goodwe:** Led GRID muss nach Startvorgang dauerhaft blau leuchten & System dauerhaft grün

