

Neustarten Wechselrichter mit Stromspeicher

Ausschalten des Systems:

1: Netzspannung trennen:

FI-Schutzschalter mit dem der Wechselrichter/Batteriespeicher abgesichert ist (**Wechselrichter/Batteriespeicher**) ausschalten.

Falls vorhanden, die USV (Notstromschalter) auf „Netz“ schalten.

2: Batteriespannung trennen:

PYLONTECH:

- Batteriesicherung auf der rechten Seite ausschalten

BYD:

- Runden Knopf drücken und halten (ca. 5 sec)
- Batteriesicherung auf der rechten Seite fällt und LED (runder Knopf) erlischt

NEOOM:

- Schranktür öffnen
- Hauptsicherung ausschalten

GOODWE LynxF:

- Batteriesicherung auf der linken Seite ausschalten

GOODWE LynxD:

- Runden Knopf drücken und halten (ca. 10 sec)
Danach schalten sich alle Batteriemodule aus
- Nach 15 Sekunden den Trennschalter auf der rechten Seite auf „OFF“ drehen. (schwierig; zeigt anschließend nach vorne)

Fronius Reserva:

- Öffnen Sie die Kunststoffabdeckung auf der rechten Seite der BCU
-> Hauptschalter ausschalten (nach unten)

3: PV-Spannung trennen:

- Drehschalter auf der Unterseite des GoodWe-Wechselrichters „von 1 auf 0 stellen“
- Drehschalter auf der Front des GEN24 Wechselrichter „von 1 auf 0 stellen“

„10 Minuten ausgeschaltet lassen, um sicherzugehen das alle internen Bauteile entladen sind.“

Einschalten in umgekehrter Reihenfolge:

1: PV-Spannung einschalten:

- Drehschalter auf der Unterseite des GoodWe-Wechselrichters von „0 auf 1 stellen“
- Drehschalter auf der Front des Fronius Gen24 Wechselrichters von „0 auf 1 stellen“

2: Batterie einschalten:

BYD:

- Öffnen Sie die Kunststoffabdeckung auf der rechten Seite der BCU („Battery Control Unit“)
-> Hauptschalter einschalten - LED beginnt wieder zu leuchten/blinken

Neoom / Pylontech:

- Hauptschalter einschalten und roten Taster drücken, bis ein Piepston erfolgt und die LEDs (grün) leuchten

GoodWe LynxF:

- Batteriesicherung auf der linken Seite einschalten

GoodWe LynxD:

- Trennschalter auf „ON“ stellen und Multifunktionsknopf kurz drücken (jede Batterie einzeln).

Fronius Reserva:

- Öffnen Sie die Kunststoffabdeckung auf der rechten Seite der BCU („Battery Control Unit“)
-> Hauptschalter einschalten & Taster kurz drücken - LED beginnt wieder zu leuchten/blinken

3: FI-Schutzschalter (im Zählerkasten) wieder einschalten:

- FI-Schutzschalter mit dem der Wechselrichter/Batteriespeicher abgesichert ist
(Wechselrichter/Batteriespeicher) wieder einschalten
- USV (Notstromschalter) wieder auf „Notstrom“ umschalten